



#SETUPE1

启动设置

波特率

波特率是串口数据通讯是每秒传输的位数，扫描器和数据接收主机所使用的波特率须保持一致才能保证数据传输的准确。扫描器支持以下列出的波特率，单位是 bit/s。默认：9600bps



@232BAD8

【115200】



@232BAD7

【57600】




@232BAD6

【38400】



@232BAD5

【19200】



@232BAD4

【14400】



@232BAD3

**【9600】



@232BAD2

【4800】



#SETUPE0

退出设置