

顶码 TP22W 的常用设置码

一、枪与接收器配对的步骤

1、把接收器从电脑上拔下来。

2、扫一下开始设置：



开始设置

5、扫一下设置码，设置为 2.4G 模式：



%%SpecCodeA8

3、扫一下设置为串口通讯：



串口输出

6、扫一下设置码，强制与 Dongle 对码：



%%SpecCode99

4、扫一下结束设置：



结束设置

7、在 10 秒内把接收器插到电脑上。

二、自动感应扫描（自动扫码，不用手按）

1、扫一下开始设置：



开始设置

2、扫一下自动感应：



自动感应

3、扫一下结束设置：



结束设置

三、手动扫描（按一下扫一下）

1、扫一下开始设置：



开始设置

2、扫一下电平触发（手动扫描）：



电平触发 (默认)

3、扫一下结束设置：



结束设置

四、自动换行（回车后缀）

1、扫一下开始设置：



开始设置

2、扫一下回车设置码：



回车 / CR (默认)

3、扫一下结束设置：



结束设置

五、扫中文二维码到记事本、EXCEL

1、扫一下开始设置：



开始设置

2、



简中通用输出/记事本,Excel (默认)

3、扫一下结束设置：



结束设置

六、扫中文二维码到 WORD、QQ、微信

1、扫一下开始设置：



开始设置

2、



Code-page 输出/ Word , QQ ,微信

3、扫一下结束设置：



结束设置