

## 一、跳过前面 21 个字符

1、



2、



3、



## 二、清除内存的条码

1、



2、



## 四、设置为实时模式

(扫描后立即上传)

1、



2、



## 三、设置为批量模式

(扫描后存储不上传)

1、



2、



3、要上传已存储的条码时，扫一下这个：



## 五、开启防重扫

1、



2、



## 六、关闭防重扫

1、



#SETUPE1

启动设置

---

2、



@WLSSE0

\*\* 【关闭】