


MC3000 系列

快速入门指南


<http://www.symbol.com/mc3000>

有关详细信息，请参阅用户指南
本指南适用于 MC30XX 系列的所有产品


张贴在工作区




电池安装




MC3000S




MC3000R




MC3000S 后视图




MC3000R 后视图




附件



通讯/充电电缆




使用寿命延长的电池




使用寿命延长的电池的电池盖/提带配件

充电说明


LED 指示器位置 慢闪 = 正常充电 稳定的黄褐色 = 充满 快闪 = 充电错误





四槽备用电池充电器




单槽串口/USB通讯座




四槽通讯座
仅供充电和以太网通讯座



MC3000S 扫描




MC3000R 扫描




最佳直立身体姿势

MC3000S



MC3000R





MC3000R



手腕避免过度弯曲



手腕避免过度弯曲



最佳身体姿势

适合低位扫描的最佳身体姿势


左右膝交替



避免弯腰



避免手臂过度举高



左右手交替

适合高位扫描的最佳身体姿势



使用梯子

建议适当休息和轮流作业

本机触点