

设置触发扫描的指令为 T 回车:

1、



开始设置

4、



2、



设置扫描触发字符串

5、



结束设置

3、



T

设置停止扫描的指令为 U 回车：

1、



开始设置

4、



2、



设置扫描触发字符串

5、



结束设置

3、



U

按钮触发模式（指令触发模式）

1、



开始设置

2、



按钮模式 (默认)

3、



结束设置

自动感应模式：

1、



开始设置

2、



自动感应

3、



结束设置

串口参数:

1、



开始设置

2、



115200

3、



结束设置

关闭 NG 信息:

1、



开始设置

2、



关闭读取失败讯息

3、



结束设置