

使用 NEAT 开发，需要安装 Visual Studio IDE 和 NEAT SDK ；

- 1、 安装 Visual Studio IDE（仅支持 VS2005~VS2010 版本），若已安装可跳过该步骤；
- 2、 安装 NEAT SDK（neat\_pt86\_v1.0.2\_20180517\_r1.exe），直接按默认设置安装即可；
- 3、 完成以上步骤，即可在 Visual Studio IDE 中开发 NEAT 应用。



福建新大陆自动识别技术有限公司  
Fujian Newland Auto-ID Tech. Co., Ltd.