


新 8062A 关闭降低补光灯设置方法

1



开始设置

2



待机时间 (毫秒)

3



0

4



结束设置