

目录

显示版本信息	4
显示电量	4
恢复默认设置	4
设置为默认模式	4
按键扫描	4
连续扫描	5
美国英语（中文）	5
德语	5
法语	5
西班牙语	6
意大利语	6
日语	6
国际通用键盘	6
比利时法语	7
葡萄牙语	7
英国英语	7
德语 IOS 键盘（苹果系统德语键盘）	7
巴西葡萄牙语	7
俄语	8
捷克语	8
意大利 142	8
土耳其 Q	8
土耳其 F	8
瑞典/芬兰	9
墨西哥西班牙语	9
丹麦语	9
挪威语（书面挪威语）	9
克罗地亚/塞尔维亚语	9
瑞士德语	10
瑞士法语	10
荷兰语	10
匈牙利语	10
波兰语	10
加拿大法语	11
阿根廷（拉丁美洲语）	11
斯洛伐克语	11
越南语	11
输入 GBK/Code Page 编码	11
输入 UTF 编码	12
俄语编码格式为 CP1251	12
俄语编码格式为 KOI8-R	12
强制与 Dongle 对码	12

静音	12
低音量	13
中音量	13
高音量	13
扫描头发声	13
主控 MCU 发声	13
蜂鸣器频率 2K	14
蜂鸣器频率 2.7K	14
进入正常模式	14
进入盘点模式	14
数据上传	15
显示存储总条目	15
清除盘点数据	15
进入不丢失模式	15
休眠时间 30S	16
休眠时间 1 分钟	16
休眠时间 2 分钟	16
休眠时间 5 分钟	16
休眠时间 10 分钟	17
休眠时间 30 分钟	17
休眠时间 1 小时	17
休眠时间 2 小时	17
休眠时间 3 小时	17
休眠时间 4 小时	18
休眠时间 5 小时	18
休眠时间 6 小时	18
休眠时间 12 小时	18
从不休眠	18
立即休眠	19
震动打开	19
震动关闭	19
快速传输	19
中速传输	19
低速传输	20
超低速传输	20
2.4G 模式	20
虚拟蓝牙模式	20
蓝牙 HID 模式	21
蓝牙 SPP 模式	21
蓝牙 BLE 模式	21
蓝牙 HOG 模式	21
安卓输入法模式	21
虚拟串口模式	22
读取蓝牙名称	22

设置蓝牙名称	22
允许长按按键进入 HID 搜索	22
禁止长按按键进入 HID 搜索	23
HID 键盘弹出/隐藏	23
关闭双击弹出/隐藏 HID 键盘	23
打开双击弹出/隐藏 HID 键盘	23
设置 GS 转换符	23
关闭 GS 符转换	24
设置前缀	24
设置后缀	24
设置转义字符集 0: (详见《前后缀字符表》)	24
设置转义字符集 1: (详见《前后缀字符表》)	25
设置转义字符集 2: (详见《前后缀字符表》)	25
设置转义字符集 3: (详见《前后缀字符表》)	25
隐藏条码前部	25
隐藏条码后部	25
隐藏 1 位	26
隐藏 2 位	26
隐藏 3 位	26
隐藏 4 位	26
结尾添加回车	27
结尾添加换行	27
结尾添加回车换行	27
结尾添加 Tab	27
结尾不添加	28
强制转换为小写	28
强制转换为大写	28
大小写互换	28
不转换大小写	28
4800	29
9600	29
19200	29
38400	29
57600	30
115200	30
显示当前时间 (可选功能)	30
条码前面增加时间 (可选功能)	30
条码后面增加时间 (可选功能)	30
关闭条码前后缀时间 (可选功能)	31

显示版本信息



%%SpecCode39



显示电量



%%SpecCode15



恢复默认设置



%%SpecCode93



设置为默认模式



%%SpecCode92



扫描方式设置

按键扫描



%%SpecCodeBA1C00



连续扫描



%%SpecCodeBA1C01



语言相关设置

美国英语（中文）



%%SpecCode40



德语



%%SpecCode41



法语



%%SpecCode42



西班牙语



%%SpecCode43



意大利语



%%SpecCode44



日语



%%SpecCode45



国际通用键盘



%%SpecCode46



比利时法语



%%SpecCode47



葡萄牙语



%%SpecCode48



英国英语



%%SpecCode49



德语 IOS 键盘 (苹果系统德语键盘)



%%SpecCode4A



巴西葡萄牙语



%%SpecCode4B



俄语



%%SpecCode4C



捷克语



%%SpecCode4D



意大利 142



%%SpecCode4E



土耳其 Q



%%SpecCode4F



土耳其 F



%%SpecCode50



瑞典/芬兰



%%SpecCode51



墨西哥西班牙语



%%SpecCode52



丹麦语



%%SpecCode53



挪威语（书面挪威语）



%%SpecCode54



克罗地亚/塞尔维亚语



%%SpecCode55



瑞士德语



%%SpecCode56



瑞士法语



%%SpecCode57



荷兰语



%%SpecCode58



匈牙利语



%%SpecCode59



波兰语



%%SpecCode5A



加拿大法语



%%SpecCode5B



阿根廷 (拉丁美洲语)



%%SpecCode5C



斯洛伐克语



%%SpecCode5D



越南语

注意：设置越南语键盘时，扫码枪要设置 UTF，扫描头要设置原始数据。



%%SpecCode5F



输入 GBK/Code Page 编码



%%SpecCodeB5



输入 UTF 编码



%%SpecCodeB4



俄语编码格式为 CP1251



%%SpecCodeBA1400



俄语编码格式为 KOI8-R



%%SpecCodeBA1401



强制与 Dongle 对码



%%SpecCode99



声音相关设置

静音



%%SpecCode94



低音量



%%SpecCode95



中音量



%%SpecCode96



高音量



%%SpecCode97



扫描头发声



%%SpecCode28



主控 MCU 发声



%%SpecCode29



蜂鸣器频率 2K



%%SpecCode7C



蜂鸣器频率 2.7K



%%SpecCode7D



正常与盘点模式设置

进入正常模式



%%SpecCode10



进入盘点模式



%%SpecCode11



数据上传



%%SpecCode16



显示存储总条目



%%SpecCode17



清除盘点数据



%%SpecCode18



进入不丢失模式

备注：不丢失模式能在 2.4G 和虚拟蓝牙下保证不丢失，蓝牙 HID/SPP/BLE 由于接收端不受控，不建议使用不丢失模式。



%%SpecCode12



休眠相关设置

休眠时间 30S



%%SpecCode30



休眠时间 1 分钟



%%SpecCode31



休眠时间 2 分钟



%%SpecCode32



休眠时间 5 分钟



%%SpecCode33



休眠时间 10 分钟



%%SpecCode34



休眠时间 30 分钟



%%SpecCode35



休眠时间 1 小时



%%SpecCodeBA180168



休眠时间 2 小时



%%SpecCodeBA1802D0



休眠时间 3 小时



%%SpecCodeBA180483



休眠时间 4 小时



%%SpecCodeBA1805A0



休眠时间 5 小时



%%SpecCodeBA180708



休眠时间 6 小时



%%SpecCodeBA180870



休眠时间 12 小时



%%SpecCodeBA1810E0



从不休眠



%%SpecCode36



立即休眠



%%SpecCode38



震动相关设置

震动打开



%%SpecCode77



震动关闭



%%SpecCode76



传输速度设置

快速传输



%%SpecCodeB0



中速传输



%%SpecCodeB1



低速传输



%%SpecCodeB2



超低速传输



%%SpecCodeB3



工作模式设置

2.4G 模式



%%SpecCodeA8



虚拟蓝牙模式



%%SpecCodeA9



蓝牙 HID 模式



%%SpecCodeAA



蓝牙 SPP 模式



%%SpecCodeAB



蓝牙 BLE 模式



%%SpecCodeAC



蓝牙 HOG 模式



%%SpecCodeAA01



安卓输入法模式



%%SpecCodeAD



虚拟串口模式



%%SpecCodeAE



读取蓝牙名称



%%SpecCodeED



设置蓝牙名称

设置蓝牙名称的方法：先扫描设置蓝牙名称条码，再扫描一个条码，这个条码就会被设置成蓝牙的名称。注意：

- a)名称最长只能设置 16 个字节，如果名称条码超过 16 字节，扫码枪只取前 16 个字节作为蓝牙名称。
- b)蓝牙完整名称包括：蓝牙名称+协议类型，只支持修改蓝牙名称。修改蓝牙名称后，所有蓝牙协议的名称都更改了。例如：如果设置蓝牙名称为：Scanner，则蓝牙 HID 的名称为：ScannerHID，SPP 的名称为 ScnanerSPP，BLE 的名称为：ScannerBLE



%%SpecCodeEC



允许长按按键进入 HID 搜索



%%SpecCode79



禁止长按按键进入 HID 搜索



%%SpecCode78



HID 键盘弹出/隐藏



%%SpecCode1A



关闭双击弹出/隐藏 HID 键盘



%%SpecCode7A



打开双击弹出/隐藏 HID 键盘



%%SpecCode7B



设置 GS 转换符



%%SpecCodeEF



关闭 GS 符转换



%%SpecCodeEE



增加前缀后缀的方法，先扫描设置前缀或后缀，再扫描相对应的条码（条码见附录），最多增加 32 个字节。取消前缀和后缀的方法，先扫描设置前缀或后缀，再扫描退出设置模式。

设置前缀



%%SpecCode9A



%%设置后缀



%%SpecCode9B



设置转义字符集 0：（详见《前后缀字符表》）



%%SpecCodeBA0000



设置转义字符集 1: (详见《前后缀字符表》)



%%SpecCodeBA001



设置转义字符集 2: (详见《前后缀字符表》)



%%SpecCodeBA002



设置转义字符集 3: (详见《前后缀字符表》)



%%SpecCodeBA003



隐藏条码方法，先扫描隐藏条码前部或隐藏条码后部，再扫描隐藏位数，最多隐藏 16 个字节。

隐藏条码前部



%%SpecCodeA0



隐藏条码后部



%%SpecCodeA1



隐藏 1 位



隐藏 2 位



隐藏 3 位



隐藏 4 位



结尾设置

结尾添加回车



%%SpecCode9C



结尾添加换行



%%SpecCode9D



结尾添加回车换行



%%SpecCode9E



结尾添加 Tab



%%SpecCodeA2



结尾不添加



%%SpecCode9F



强制转换为小写



%%SpecCodeA3



强制转换为大写



%%SpecCodeA4



大小写互换



%%SpecCodeA6



不转换大小写



%%SpecCodeA5



真实串口模式波特率设置

4800



%%SpecCodeBA1D04



9600



%%SpecCodeBA1D08



19200



%%SpecCodeBA1D10



38400



%%SpecCodeBA1D20



57600



%%SpecCodeBA1D30



115200



%%SpecCodeBA1D60



显示当前时间 (可选功能)



%%SpecCode1B



条码前面增加时间 (可选功能)



%%SpecCodeC1



条码后面增加时间 (可选功能)



%%SpecCodeC2



关闭条码前后缀时间（可选功能）



%%SpecCodeC0

